

TANQUES



Anclaje de pernos

Haga una perforación con un taladro lo suficientemente ancha para que quepa la cabeza del perno con sus arandelas. Si el concreto es de resistencia dudosa, aumente la profundidad indicada de la perforación hecha con el taladro. Permita que la perforación tenga suficiente diámetro para que el material fluya con facilidad entre el perno y las paredes de la cavidad. Para aumentar la resistencia final, al efectuar la perforación, ladee y mueva hacia adelante y hacia atrás el taladro.

Sople o aspire todas las partículas y el polvo resultante, luego humedezca las paredes del hoyo para asegurar limpieza de la superficie y lograr una buena adherencia.

Coloque los pernos con las arandelas en el hoyo.

Mezcle suficiente material para llenarlo. Solamente mezcle el material suficiente para que pueda ser colocado en dos minutos.

Mezcle con agua limpia hasta que tenga una consistencia líquida, en una vasija plástica o en otro recipiente apropiado. Vierta un poco de Fragua Rápido en el hoyo, saque el perno y vuélvalo a introducir varias veces para eliminar totalmente las bolsas de aire.

ANTES

DESPUÉS



FRAGUA RÁPIDO

IMPERMEABILIZANTE



PRODUCTOS IPB SAS
SOLUCIONES SÓLIDAS
PARA PROBLEMAS CONCRETOS

Mortero hidráulico compuesto de cementos especiales, sílice y aditivos seleccionados para el control de volumen.

Principales usos

- Para el sello de filtraciones en:
 - Tanques
 - Muros
 - Paredes
 - Fosos de ascensor
- Anclaje de pernos
- Nivelación de platinas
- Resane de hormigueros en concreto
- Sellado de fisuras
- Grietas en tanques y piscinas
- Represas
- Anclaje de tubería al concreto
- Bridas, campanas, y otros.

El Fragua rápido no contrae al fraguar, sellando las fugas en el concreto aún bajo el agua.



Presentación

Tarro: 1.5 Kg

Aplicación

Toda superficie debe estar limpia, libre de grasas, polvo, etc. La superficie a sellar se cancha en forma de U, no emplear el corte en V. La grieta debe prepararse a una profundidad y ancho de 2 cms. Mezclar sólo el Fragua Rápido con agua, inmediatamente aplicarlo y hacer presión para que el material llene todos los poros; humedecer el producto después de aplicarlo para que el Fragua Rápido tenga un curado uniforme.

Fosos de Ascensor

Cuando se tenga entradas de agua negativa en tanques o fosos, hacer una o dos perforaciones en la base, para aliviar la presión.

Impermeabilizar las paredes con dos o tres capas de Hidrosello y cuando éste se haya curado sellar la entrada de agua con Fragua Rápido e impermeabilizar la base del tanque o foso.

Como detener filtraciones de agua

Empezar el sello en la parte superior de la grieta, continuar sellando hacia abajo, al llegar a la zona de mayor presión sostenga el Fragua Rápido en la mano hasta que se sienta un poco caliente, tapone la salida del agua con Fragua Rápido haciendo presión al material por unos minutos hasta que el agua deje de salir.

DIAGONAL 44 N°30C-32 FONTIDUEÑO - BELLO -
ANTIOQUIA - COLOMBIA
TELS: (57) (4) 481 09 07 - 481 08 87 - 481 08 67
productosipb@une.net.co - ipbsas@hotmail.com
www.productosipb.com